



## Bedienungsanleitung

- ✓ Den Diamant Fliesenfräser wie ein Stichsägeblatt in die Stichsäge einspannen
- ✓ Fliesenfräser mit der Diamantbeschichtung in Schneidrichtung einspannen
- ✓ Fliese von der Rückseite aus bearbeiten
- ✓ Fliese vor der Bearbeitung ca. 4 bis 5 Minuten in Wasser legen; dies verlängert die Haltbarkeit des Fliesenfräasers
- ✓ Fliese auf zwei Holzklötze auflegen
- ✓ Ein Loch mind. Ø 4 mm in die Fliese bohren
- ✓ Dort den Fliesenfräser ansetzen
- ✓ Durch Bewegung der Stichsäge mit leichtem Druck die gewünschte Form ausschneiden

### WICHTIG:

Optimal geeignet für Fliesen bis 8mm Stärke  
Nicht geeignet für Fliesen ohne Wasseraufnahme, wie Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc.

Den Fräser nicht zum Glühen bringen  
Fliese nur im noch nicht verklebten Zustand bearbeiten  
Fräser nach Gebrauch heiß – nicht berühren!